

Sanitair veranderen



onbelemmerd de ruimte

Sanitair veranderen?

In de brochure "Zelf aangebracht veranderingen" kunt u lezen welke voorwaarden worden gesteld aan het aanbrengen van veranderingen in uw woning.

Vraag veranderingen altijd schriftelijk bij ons aan.

Voor een aantal van deze toegestane veranderingen is een "kluswijzer" opgesteld met tips over de uitvoering van het werk. Deze "kluswijzer" gaat over het veranderen van het sanitair.

Leidingwerk, gas, water en elektra

- Verander bij voorkeur niets aan het leidingwerk en aan de aansluitingen van gas, water en elektra. Als u dit toch wilt wijzigen, maak dan gebruik van een erkend installateur die werkt volgens de voorschriften van deze nutsbedrijven.
- De aansluiting van het sanitair op de binnenriolering moet waterdicht zijn.

Fonteintje, wastafel, kranen

- Het fonteintje of de wastafel moet worden geplaatst op een hoogte van 90-95 cm.
- Het fonteintje of de wastafel moet worden aangesloten met een witte of verchromde bekiersifon met een zelfde kleur afvoer op de binnenriolering.
- Bij een wandaansluiting wordt de doorvoer weggewerkt met een rozet.
- Bevestig het fonteintje of de wastafel met daarvoor bestemde bevestigingsbouten.
- De wastafel moet zijn voorzien van een afvoerstop aan een ketting.
- Het gebruik van stopkranen wordt aangeraden. U kunt dan,

terwijl u de kraan monteert of demonteert, gebruik blijven maken van stromend water.

Douche, bad

- De badkraan moet bij voorkeur in het midden van de lange muur en in de doucheruimte 1.10 m boven de grond worden geplaatst.
- De hoogte van de douchecabine moet bij voorkeur 2.10 m zijn.
- De douchecabine moet spatwaterdicht zijn en worden afgewerkt met schimmelwerende kit.
- Het formaat van de douchebak is minimaal 80/80 cm en heeft een plaatdikte van tenminste 3.5 mm
- Als het bad rondom is voorzien van (betegelde) wanden, moet in één van deze wanden een luik worden aangebracht om eventuele storingen te kunnen opsporen en verhelpen.
- Het bad moet waterpas liggen.

Tegels

- De tegels moeten strak, vlak en waterpas worden aangebracht en de ondergrond moet schoon zijn (dus geen losse of geschilderde tegels eronder).
- De ondergrond moet zijn voorbereid met een speciaal voorstrijkmiddel.
- Voordat er gestart wordt met betegelen moet de aansluiting van de wand aan de vloer worden voorzien van klimband.
- De uitwendige hoeken en het einde van de tegelwand moet bestaan uit tegels met geglazuurde randen of worden afgewerkt met tegelstrip.
- De voegen mogen niet groter zijn dan 3 mm. En moeten vol en zat ingewassen worden met een speciale voegspecie.
- Let erop dat het tegelwerk zo wordt verdeeld dat de tegels na snijden niet smaller worden dan 5 cm.
- De hoogte van het tegelwerk is in de badkamer tot het

plafond en in de wc tot minimaal 1.20 m boven de vloer.

- Vloertegels moeten met voldoende afschot naar de afvoerput worden gelegd.
 - Werk de inwendige hoeken en de aansluiting aan het sanitair af met schimmelwerende sanitairkit en niet met voegspecie.
 - De wandtegels moeten een KOMO-certificaat hebben en aan de volgende afmetingen voldoen: 10/20, 15/15 of 15/20. Zorg ervoor dat u tenminste 10% van het gebruikte aantal tegels in voorraad houdt.
- De tegels en het voegwerk mogen niet worden geverfd.